


Button Sewing Foot

Pie para colocar botones



The Button Sewing Foot is designed to hold the button firmly in place when attaching it to a garment.

Machine Preparation

- Lower or cover Feed Dogs
- Foot: Attach snap-on Button Sewing Foot
- Stitch: Straight Stitch

Sewing Instructions

1. Insert fabric under presser foot.
2. Insert button under foot, making sure to align button opening with foot opening.
3. Align needle with the opening (hole) on left side of button.
4. Sew 3 or 4 stitches to secure thread end.
5. Select ZigZag Stitch.
6. Set stitch width so that needle clears both button openings (holes) when moving from left to right. (Always test the width by turning your handwheel manually before sewing.)
7. Sew 4 to 5 ZigZag Stitches.
8. Select Straight Stitch.
9. Make sure the needle is aligned with the left button opening (hole).
10. Sew 3 to 4 stitches to secure thread end.

El pie para poner botones esta diseñado para poner el botón firmemente en la prenda.

Preparación de la maquina

- Baje o cubra los dientes
- Instale el pie para poner los botones
- Para comenzar, ponga la maquina con la puntada recta

Instrucciones para coser

1. Coloque la tela debajo del prensatela.
2. Coloque el botón debajo del pie, asegurese de alinear el agujero del botón con la abertura del pie.
3. Alinee la aguja con el agujero del lado izquierdo del botón.
4. Cosa 3 o 4 puntadas para asegurar el final del hilo.
5. Seleccione la puntada de Zig Zag.
6. Prepare el ancho de la puntada de manera que la aguja entre en ambos agujeros cuando se esté moviendo de izquierda a derecha. (Siempre haga una prueba del ancho volteando el ruedo/volante con la mano antes de coser.)
7. Cosa de 4 a 5 puntadas.
8. Seleccione la puntada recta.
9. Asegurese de que la aguja esté alineada con el agujero del lado izquierdo del botón.
10. Cosa 3 a 4 puntadas para asegurar el final del hilo.